




2/163 Fraser

Wegen der Maßangaben beachten Sie bitte den Absatz „Maße und Toleranzen“ auf Seite 424.
Regarding the stated dimensions please attend to the chapter „Measurements and Tolerances“ on page 426.
En ce qui concerne les dimensions, nous vous prions de vous référer au chapitre „Dimensions et tolérances“ page 428.
Per le misure indicate prestare attenzione al paragrafo „Misure e tolleranze“ a pag. 430.
En relación a las medidas indicadas, lean atentamente el apartado „Medidas y tolerancias“ en la página 432.

995



9650



[mm]

